



RESTOQUALITY

Instrukcja obsługi

Szafa chłodnicza

Model: DKS142, DKS122, DKS62



Spis treści

SEKCJA 1: Informacje ogólne	3
SEKCJA 2: Utylizacja	3
SEKCJA 3: Bezpieczeństwo i ostrzeżenia	4
SEKCJA 4: Specyfikacja.....	4
SEKCJA 5: Obsługa	6
SEKCJA 6: Regulacja temperatury pracy.....	7
SEKCJA 7: Rozmrażanie i czyszczenie	7
SEKCJA 8: Rozwiązywanie problemów	8
SEKCJA 9: Ogólne warunki gwarancji	9

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.



SEKCJA 1: Informacje ogólne

WPROWADZENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania danego urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem poniższą instrukcję.

Niniejsza instrukcja musi być zawsze dostępna dla osób upoważnionych do obsługi urządzenia i przechowywana w jego pobliżu, w bezpiecznym miejscu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej instrukcji.

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia i musi być przechowywana do ostatecznej utylizacji samej maszyny.

Upoważnieni operatorzy mogą wykonywać przy urządzeniu tylko te czynności, za które są odpowiedzialni.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

To urządzenie musi być uziemione.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego inżyniera, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione. Należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia, jeśli podczas dotykania lodówki poczuje się porażenie prądem.

SEKCJA 2: Utylizacja

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZELKIE ZAMKI NIE SĄ NIEUŻYWANE. JEŚLI TO MOŻLIWE, USUŃ DRZWI(CZKI) I ODZIELNIE WYRZUĆ.

OSTRZEŻENIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE: NIE POZWÓL DZIECIOM NA ZABAWĘ STARYM URZĄDZENIEM. SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYMI WŁADZAMI W CELU ODPOWIEDNIEGO USUWANIA.

Przed utylizacją starego urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i bezpieczne. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyłam wszystkie zamki.

Uwaga: układ chłodzenia zawiera gazy i czynniki chłodnicze, które wymagają specjalistycznej utylizacji. Cenne materiały zawarte w lodówce można poddać recyklingowi.

Skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów w celu prawidłowej utylizacji starego urządzenia, a jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.

Przed utylizacją upewnij się, że orurowanie twojej chłodnicy nie jest uszkodzone.

Możesz przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej, nalegając na odpowiednią, niezanieczyszczającą metodę utylizacji.

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Wszystkie materiały opakowaniowe wraz z chłodnicą można utylizować bez zagrożenia dla środowiska.

Karton można połamać lub pociąć na mniejsze kawałki i przekazać firmie zajmującej się utylizacją makulatury. Folia opakowaniowa wykonana jest z polietylenu. Poduszki i wypełnienie polietylenowe nie zawierają węglowodorów fluorowodorowych. Wszystkie te materiały można oddać do punktu zbiórki odpadów i po odpowiednim recyklingu wykorzystać ponownie.

Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania nazwy i adresu najbliższego punktu zajmującego się utylizacją makulatury.

SEKCJA 3: Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed włączeniem chłodnicy przeczytaj uważnie informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

Prosimy zachować tę broszurę w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Jeśli kiedykolwiek sprzedasz to urządzenie, przekazaj niniejszy podręcznik nowemu właścicielowi.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

- Nie używaj uszkodzonych urządzeń. W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości skonsultuj się z dostawcą.
- Podłączenie i instalację urządzenia należy przeprowadzić ściśle według odpowiednich instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie.
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy prawidłowo uziemić zgodnie ze specyfikacjami.
- Zawsze pamiętaj o odłączeniu urządzenia przed czyszczeniem. Nigdy nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel zasilający. Zawsze mocno chwyć wtyczkę i wyciągnij ją prosto z gniazdka.
- Wszystkie naprawy elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów. Nieodpowiednie naprawy mogą być niebezpieczne.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO FERMENTACJI:** Napoje alkoholowe należy przechowywać w szczelnych butelkach lub pojemnikach i zawsze przechowywać w pozycji pionowej.
- Nie uszkodź żadnych części urządzenia, które przenoszą czynnik chłodniczy, poprzez przekłucie, perforowanie, zgniatanie, skręcanie lub skrobanie. Kontakt czynnika chłodniczego z oczami może spowodować poważne obrażenia oczu.
- Nie zatykaj ani nie zakrywaj otworu wentylacyjnego.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się Twoją lodówką, siadać na niej lub wieszać się na drzwiach.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo

SEKCJA 4: Specyfikacja

- Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane jako chłodziarka do napojów, a NIE potraw.
- Jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.
- Obwód chłodniczy jest szczelny.


- A. Odwracalne drzwi
- B. Regulowany termostat
- C. Lampa wewnętrzna z włącznikiem / wyłącznikiem
- D. Regulowane półki
- E. Drzwi ze szkła hartowanego
- F. Regulowana nóżka
- G. Dodatkowa przestrzeń na duże butelki
- H. Płaska konstrukcja z tyłu



ODWRACANIE ZAWIASÓW DRZWI

Drzwi można otwierać od lewej do prawej i odwrotnie. Jeśli chcesz zmienić kierunek otwierania, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Uwaga: wszystkie zdemontowane części należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Będziesz ich potrzebować do ponownej instalacji drzwi.

- Odkręć dwie śruby (1) mocujące górny zawias (5) (prawa strona) do ramy.
- Zdejmij drzwi i połóż na wyścielanej powierzchni, aby zapobiec zarysowaniu.
- Wyjmij zaślepkę (8) z otworu w lewym górnym rogu drzwiczek i przenieś ją do odsłoniętego otworu w prawym górnym rogu. Naciśnij mocno, aby go zabezpieczyć.
- Odkręć dwie śruby (6) mocujące dolny zawias (2)
- Zdejmij regulowaną przednią lewą stopę i przenieś ją na drugą stronę.
- Wyjmij sworzeń (7) z dolnego zawiasu (2) i odwróć kierunek dolnego zawiasu. Przymocuj dolny zawias (2) do lewej strony dolnej ramy za pomocą dwóch śrub (6). Ponownie włóż sworzeń (7). Ustaw drzwi we właściwej pozycji, upewniając się, że są wygodnie osadzone na dolnym zawiasie (2).
- Trzymając drzwi zamknięte, przymocuj górny zawias (5) do górnej ramy za pomocą dwóch śrub (1). Sprawdź, czy drzwi są wypoziomowane i mocno dokręć śruby.



Rys. 1 Położenie elementów przed odwróceniem zawiasów drzwi.

Rys. 2 Położenie elementów po odwróceniu zawiasów drzwi.

SEKCJA 5: Obsługa PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Urządzenie można ustawić tylnym panelem w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
- Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapewnić cichszą pracę.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła, takich jak piekarniki, kaloryfery, grzejniki itp.
- Pod żadnym pozorem nie umieszczaj podgrzewanych napojów w lodówce.
- Nie otwieraj drzwi częściej, niż jest to konieczne, aby zmniejszyć ucieczkę zimnego powietrza.
- Aby zapewnić lepszą cyrkulację powietrza, nie przepelniaj urządzenia.
- Ustaw regulator temperatury w zależności od ilości produktu i temperatury otoczenia.

PODSTAWOWA OPERACJA

Urządzenie musi stać na równej powierzchni. Jeśli urządzenie ma być ustawione na dywanie lub delikatnej podłodze, podeprzyj je drewnianą deską pod spodem. Należy pamiętać, że umieszczenie urządzenia na dywanie może oznaczać, że ciepło ze sprężarki może spowodować blaknięcie dywanu. Należy pamiętać, że wilgoć może spowodować uszkodzenie (przez wodę).

1. Wyczyść wewnętrzną komorę.
2. Podłącz urządzenie.
3. Przy pierwszym włączeniu urządzenia termostat znajdujący się z tyłu urządzenia należy ustawić na maks. pozycja „5”.
4. Po 20 minutach ustaw temperaturę na „3”. To ustawienie powinno być odpowiednie do użytku domowego.
5. Aby wyłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

UWAGA: Jeśli urządzenie zostanie odłączone lub zostanie utracone zasilanie, przed ponownym uruchomieniem należy odczekać od 3 do 5 minut. Jeśli spróbujesz ponownie uruchomić jednostkę przed upływem tego opóźnienia, jednostka nie uruchomi się.

PRZENOSZENIE LODÓWKI

- Odłącz urządzenie
- Usuń wszystkie elementy w środku

Uwaga: Nigdy nie trzymaj urządzenia za drzwi.

SEKCJA 6: Regulacja temperatury pracy

Aby wyregulować temperaturę roboczą, naciśnij raz przycisk „SET”, na wyświetlaczu zacznie migać aktualna nastawa temperatury, następnie naciśnij przyciski „strzałki w górę / w dół”, aby zmienić wartość zadaną, wybierz żądaną temperaturę docelową, a następnie naciśnij przycisk „SET”.

Kontrolka chłodzenia *Kontrolka rozmrażania*



OSTRZEŻENIE

Jeśli regulator temperatury jest ustawiony na zbyt niską wartość, napoje zamarzają. W ekstremalnych okolicznościach szklane butelki mogą nawet pęknąć. Zawsze zachowaj ostrożność podczas ustawiania temperatury.

- Nie kładź ciężkich przedmiotów (więcej niż 20 kg) na lodówce.
- Nie kładź na lodówce żadnych przedmiotów, które mogą spaść po otwarciu drzwi.
- Po odłączeniu urządzenia od sieci pozostaw je na trzy minuty przed ponownym podłączeniem.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas:

- Odłącz urządzenie.
- Wyczyść i wysusz wnętrze urządzenia. Pozostaw drzwiczki lekko uchylone, aby całkowicie wyschły.
- Chłodziwa, która nie jest używana bez czyszczenia, może zacząć pachnieć stęchlizną lub tworzyć pleśń.

SEKCJA 7: Rozmrażanie i czyszczenie

ROZMRAŻANIE

- Podczas pracy lodówki powierzchnia parownika zamarza. Jest to całkowicie normalna część operacji. Jeśli warstwa szronu ma grubość większą niż 3 mm, chłodziwę należy rozmrozić i wyczyścić, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii i nieefektywnej pracy.

1. Usuń wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz i odłącz urządzenie.
2. Po rozmrożeniu ustaw przełącznik temperatury w pierwotnym położeniu.

CZYSZCZENIE

1. Odłącz urządzenie.
2. Umyj wnętrze ciepłą wodą i neutralnym detergentem.
3. Dokładnie osusz wszystkie powierzchnie.

Uwaga: nie używaj ściernych środków czyszczących!

Aby zapewnić wydajną pracę, tył i spód lodówki należy dokładnie wyczyścić. Do czyszczenia uszczelki drzwi używaj wody z łagodnym mydłem.

SEKCJA 8: Rozwiązywanie problemów

BRAK ENERGII

- W przypadku przerwy w dostawie prądu nie otwieraj drzwi częściej niż jest to konieczne, aby zachować zimne powietrze.

Zanim zwrócisz urządzenie do sklepu, sprawdź następujące punkty; możesz sam rozwiązać problem.

NIE CHŁODZI

- Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony i czy bezpiecznik jest nienaruszony.
- Wybrano niewłaściwą temperaturę. Dostosuj ustawienia na kontrolerze do właściwej pozycji.
- Chłdnica jest przepełniona.
- Urządzenie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródła ciepła.
- Drzwi są otwierane zbyt często.

NIETYPOWE ODGŁOSY LUB GŁOŚNA PRACA

- Urządzenie nie stoi na równej, stabilnej powierzchni lub może dotykać innych przedmiotów.
- Uwaga: Podczas zatrzymywania i uruchamiania sprężarki słyszalny jest przepływ czynnika chłodniczego.

POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE SĄ MOKRE

- Źródło wody lub wyciek za blisko urządzenia - dokładnie wysusz powierzchnie i przesun urządzenie.

SEKCJA 9: Ogólne warunki gwarancji

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę **Resto Quality sp. z o.o.** na sprzedawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone poniżej zasady ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawany towar.

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.
2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.
4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od konieczności :
 - a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki
 - b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia
 - c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania uprawnionego serwisanta.
5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich części zamiennych.
6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim.
7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte :
 - a. uszkodzenia mechaniczne,
 - b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia etc.)
 - c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy napędowe etc.)
 - d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego korzystania z Urządzeń,
 - e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
 - f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, eksploatacji Urządzeń
 - g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na użytkowniku Urządzeń.
 - h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczac do wody, filtry, etc.)
 - i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń

8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą.
10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych relacji.
11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i miejscu w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób niezakłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną interwencją serwisową.
12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla serwisantów.
13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą ochrony gwarancyjnej:
 - a. dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej ingerencji w Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę
 - b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych
 - c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
 - d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)
14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na adres e-mail: **serwis@restoquality.pl**
15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji:
 - a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu
 - b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).
 - c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności załadunkowych).
 - d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć pomoc w organizacji transportu Urządzenia.

- e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / transportu Urządzenia).

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Urządzeń:

- a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
- b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia
- c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.

Spółka

Klient

Resto Quality Sp. z o.o.
Zamknięta 10/1,5
30-554 Kraków
Tel.: 12-307-06-72
Tel2.: 791 003 909
Email: info@restoquality.pl
Serwis: 577 609 633
Email: serwis@restoquality.pl