



Tools for Chefs

Kuchenka mikrofalowa MENUMASTER

1000 W, 23 l, 20 programów

280058



Instrukcja obsługi

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.



Zachowaj instrukcję urządzenia



Do użytku wewnątrz pomieszczeń



SPIS TREŚCI

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	3
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE NA UNIKNIĘCIE NADMIERNEGO PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO	4
3. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	4
4. INSTALACJA	6
5. OBSŁUGA STEROWANIA ELEKTRONICZNEGO	8
6. TABELA OPCJI UŻYTKOWNIKA	12
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	13
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
9. RECYKLING	14

Szanowny Kliencie,

Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie spowodować żadnej szkody. Przede wszystkim zapoznaj się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.

1. Zasady bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytać wszystkie instrukcje.
- Przeczytać zalecenia zawarte w dziale „środki ostrożności pozwalające na uniknięcie nadmiernego promieniowania mikrofalowego” i przestrzegać ich.
- Urządzenie należy bezwzględnie uziemić. Podłączać wyłącznie do odpowiednio uziemionego gniazdka. Patrz cześć: „instrukcje uziemienia”
- Instalacja urządzenia możliwa jest wyłącznie pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Niektóre produkty jak jaja czy zamknięte opakowania np. szklane słoiki, mogą eksplodować i nie wolno podgrzewać ich w kuchenca.
- Urządzenia można używać wyłącznie w celach opisanych w instrukcji obsługi. Nie wolno używać środków chemicznych powodujących korozję. Kuchenka przeznaczona jest do podgrzewania i pieczenia potraw oraz suszenia. Nie jest przeznaczona do użytkowania przemysłowego ani laboratoryjnego.
- Podobnie jak w przypadku innych urządzeń tego typu wymagany jest ścisły nadzór jeśli eksploatacja odbywa się w pobliżu dzieci.
- Zapoznać się z instrukcją czyszczenia drzwi w odpowiednim dziale.
- Nie podgrzewać butelek z pokarmem dla dzieci.
- Słoiki z odżywką dla dzieci przed podgrzaniem powinny zostać otwarte, a przed podaniem wstrząśnięte albo zamieszane, aby uniknąć poparzeń.
- Nie wolno używać urządzenia jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie albo zostało uszkodzone lub upuszczone.
- Urządzenie, w tym przewód zasilający, może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów. Do serwisowania urządzenia wymagane są specjalne narzędzia. W razie potrzeby oględzin, naprawy albo regulacji należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- Nie wolno zastaniać ani blokować filtra oraz otworów wentylacyjnych i innych urządzenia.
- Urządzenia nie wolno przechowywać oraz używać na zewnątrz. Nie wolno używać w wilgotnym środowisku - na przykład obok zlewu, w zawilgoconej piwnicy, w pobliżu basenu itp.
- Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie.
- Nie zbliżać kabla zasilającego do gorących powierzchni.
- Nie dopuszczać, aby kabel zasilający zwiisał nad blatem lub stołem.
- Tylko do użytku profesjonalnego.

PL



2. Środki ostrożności pozwalające na uniknięcie nadmiernego promieniowania mikrofalowego

- NIE WOLNO używać pieca z otwartymi drzwiami, ponieważ promienie mikrofalowe mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, aby nie uszkadzać ani nie modyfikować blokad zabezpieczających.
- NIE WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiami a przednią stroną pieca, ani nie pozwalać na osadzanie się brudu oraz pozostałości po środkach czyszczących na uszczelkach.
- NIE UŻYWAĆ uszkodzonego pieca. Należy w szczególności pamiętać o dokładnym zamknięciu drzwi i sprawdzaniu czy nie są uszkodzone:
 1. drzwi (wgniecenia)
 2. zawiasy i zatrzaski (potamane lub obłuzowane)
 3. uszczelki
- Piec nie może być regulowany i naprawiany przez niewykwalifikowane osoby.

3. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Aby uniknąć ryzyka pożaru w komorze pieca:
 - NIE WOLNO zbyt długo piec potraw. Szczególnie uważać, jeśli w trakcie pieczenia wykorzystuje się papier, pojemniki wykonane z tworzyw sztucznych lub innych łatwopalnych materiałów.
 - Przed włożeniem do pieca należy usunąć elementy metalowe (np. zaciski drucikowe) z papierowych lub plastikowych torebek.
 - Jeśli w komorze pieca roznieci się ogień DRZWICZKI POZOSTAWIĆ ZAMKNIĘTE, wyłączyć piec, odłączyć kabel zasilający lub odciąć zasilanie na tablicy rozdzielczej.
 - Komora pieca NIE JEST przeznaczona do przechowywania. NIE WOLNO zostawiać w środku opakowań papierowych, przyborów kuchennych ani żywności.
- Płyny takie jak woda, kawa czy herbata mogą rozgrzać się powyżej temperatury wrzenia bez towarzyszących wrzeniu objawów ze względu na napięcie powierzchniowe płynu. Po wyjęciu naczynia z mikrofalii wrzenie płynu może nie być widoczne. PO WŁOŻENIU ŁYŻKI ALBO INNYCH PRZYBORÓW DO NACZYNIA GORĄCY PŁYN MOŻE NAGLE WYKUPIEĆ Z NACZYNIA. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń:
 - Nie podgrzewać za mocno płynów.
 - Zamieszać płyn przed podgrzaniem i w trakcie.
 - Nie używać naczyń z kątami prostymi i wąskimi szyjkami.
 - Po zakończeniu podgrzewania należy pozostawić na chwilę naczynie w kuchence.
 - Zachować szczególną ostrożność w trakcie wkładania do naczynia z gorącym płynem łyżeczki lub innych przyborów.

- Aby uniknąć obrażeń ciała albo uszkodzeń mienia, należy przestrzegać następujących zaleceń:
 - Nie smażyć w głębokim oleju. Tłuszcz może ulec przegrzaniu i stanowić zagrożenie.
 - Nie gotować ani nie podgrzewać jajek w skorupkach ani nie rozbitych żółtek.
 - Z powodu nadmiernego ciśnienia mogą wybuchnąć. Przed włożeniem do kuchenki żółtko należy przebić nożem lub widelcem.
 - Skórki ziemniaków, pomidorów itp. należy nakłuwać przed podgrzewaniem w mikrofalach. Para wydostaje się przez nacięcia równomiernie.
 - Urządzenia nie należy uruchamiać jeśli komora jest pusta.
 - Używać wyłącznie popcornu w opakowaniach przeznaczonych do mikrofal, z odpowiednim oznaczeniem. Czas przygotowania zależy od zastosowanej mocy grzania w watach. Po wystrzeleniu ziaren nie kontynuować podgrzewania. Popcorn może się przypalić. Nie zostawiać kuchenki bez nadzoru.
 - Nie używać standardowych termometrów kuchennych w kuchenke mikrofalowej. Większość termometrów kuchennych zawiera rtęć i może spowodować spięcie, uszkodzenie lub niesprawność kuchenki.
 - Nie używać metalowych narzędzi kuchennych.
 - Nie stosować papieru, plastikowych pojemników ani innych łatwopalnych
 - Materiałów, które nie są przeznaczone do pieczenia.
 - W przypadku użycia papieru, plastikowych pojemników albo innych łatwopalnych materiałów przeznaczonych do pieczenia należy przestrzegać zaleceń producenta.
 - Nie używać ręczników papierowych zawierających nylon lub inne włókna syntetyczne. Podgrzane włókna syntetyczne mogą się stopić i spowodować zapłon.
 - Nie podgrzewać zamkniętych pojemników ani torebek. Świeżość i płyny zwiększają swoją powierzchnię podczas podgrzewania, co może doprowadzić do pęknięcia pojemników i torebek. Pojemnik lub torebkę należy otworzyć lub nakłuć przed rozpoczęciem podgrzewania.
 - Aby uniknąć wadliwego działania rozrusznika serca, należy skonsultować się z lekarzem lub producentem rozrusznika, aby zapoznać się z działaniem mikrofal na dany model urządzenia.
 - Urządzenie MUSI podlegać corocznym przeglądom przez autoryzowanego serwisanta. Należy prowadzić ewidencję kontroli i napraw.
 - Zaleca się regularnie czyścić kuchenkę i usuwać ewentualne resztki żywności.
 - Aby uniknąć uszkodzeń powierzchni kuchenki, należy utrzymywać ją w czystości. Rzadkie czyszczenie może negatywnie wpłynąć na czas eksploatacji urządzenia oraz stanowić zagrożenie.



4. Instalacja

4.1. Rozpakowanie kuchenki

- Sprawdzić kuchenkę pod kątem uszkodzeń, np. wgnieceń w drzwiach albo wewnątrz komory kuchenki.
- Wszelkie uszkodzenia natychmiast zgłosić sprzedawcy.
- **Nie próbować używać uszkodzonej kuchenki.**
- Usunąć wszystkie materiały z wnętrza kuchenki.
- Jeśli kuchenka przechowywana była w bardzo niskich temperaturach, należy odczekać kilka godzin przed podłączeniem jej do zasilania.

4.2. Zakłócenia radiowe


Działanie mikrofal może powodować zakłócenia w działaniu odbiorników radiowych, telewizyjnych lub pracy podobnych urządzeń. Zakłócenia można zmniejszyć albo wyeliminować w następujący sposób:

- Wyczyścić drzwi i uszczelki kuchenki zgodnie z częścią Konserwacja i czyszczenie.
- Umieścić odbiorniki radiowe, telewizyjne itp. jak najdalej od kuchenki.
- Aby uzyskać silniejszy odbiór sygnału, zastosować odpowiednio zainstalowaną antenę na odbiorniku radiowym telewizyjnym itp.

4.3. Lokalizacja kuchenki mikrofalowej

- Nie instalować kuchenki obok źródła ciepła, np. pieca do pizzy albo frytownicy. Może to spowodować nieprawidłową pracę kuchenki i skrócić okres eksploatacji części elektrycznych.
- Nie blokować filtra kuchenki. Umożliwić dostęp do czyszczenia.
- Kuchenkę zainstalować na wypoziomowanym blacie.
- W widocznym miejscu obok kuchenki umieścić nalepkę ostrzegawczą.
- Gniazdko powinno znajdować się w miejscu, które umożliwi łatwy dostęp do wtyczki urządzenia.

4.4. Odległości od ścian



A – od góry urządzenia należy zachować odległość przynajmniej 30 cm. Odpowiedni przepływ powietrza umożliwi chłodzenie części elektrycznych.

Przy ograniczonym przepływie powietrza kuchenka może nie pracować poprawnie i okres eksploatacji części elektrycznych może ulec skróceniu.

B – Pozostawić przynajmniej 8 cm pomiędzy wylotem powietrza z tyłu kuchenki i ścianą tylną.

C – Pozostawić przynajmniej 8 cm odstępu wokół bocznych ścianek urządzenia. Jedna strona kuchenki musi zostać wolna.


4.5. Instrukcje uziemienia

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem albo śmierci, urządzenie należy bezwzględnie uziemić.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem albo śmierci, nie modyfikować wtyczki.

- Kuchenka bezwzględnie wymaga uziemienia. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem dzięki zastosowaniu przewodu odprowadzającego prąd na wypadek wystąpienia zwarcia. Urządzenie wyposażone jest w przewód i wtyczkę z uziemieniem. Wtyczkę należy podłączyć do zainstalowanego i uziemionego gniazdka.
- Należy skonsultować się z elektrykiem z uprawnieniami albo serwisantem, jeśli instrukcje uziemienia nie są w pełni zrozumiałe albo jeśli występują wątpliwości co do poprawności uziemienia.


- Nie wolno używać przedłużaczy. Jeśli kabel urządzenia jest zbyt krótki, elektryk z uprawnieniami powinien zainstalować rozgałęźnik. Kuchenkę należy podłączyć do odrębnego obwodu o wartości znamionowej zgodnej z podaną na tabliczce znamionowej. W przypadku włączenia kuchenki w obwód razem z innym urządzeniem, konieczne może być wydłużenie czasu pieczenia, w przeciwnym wypadku może dojść do zadziałania bezpieczników.

- Zewnętrzny ekwipotencjalny zacisk uziemienia. Urządzenie wyposażone jest w zapasowy zacisk uziemienia. Zacisk umożliwia podłączenie uziemienia zewnętrznego, oprócz bolca uziemienia we wtyczce. Zacisk znajduje się z tyłu urządzenia, oznaczony jest symbolem .

PL




5. Obsługa sterowania elektronicznego



1. Wyświetlacz LED
2. Przycisk poziomu mocy
3. Przycisk wprowadzania czasu
4. Przycisk Stop/Anuluj
5. Przycisk Start
6. Przycisk X2
7. Przyciski numeryczne

Uruchamianie

Komunikat „-- --” wyświetla się na wyświetlaczu nr 1 (rysunek panelu obok) kiedy kuchenka jest uruchomiona po raz pierwszy. Jeśli przycisk  zostanie naciśnięty, kuchenka przejdzie w tryb bezczynności.

Uwaga: W trybie bezczynności żaden z przycisków nie działa.

Tryb bezczynności

1. Kuchenka przejdzie w tryb bezczynności po upływie określonej liczby sekund w trybie gotowości, jeśli nie naciśnięto żadnego przycisku oraz nie otwarto, ani nie zamknięto drzwi. Domyślny czas to 60 sekund, można go zmienić przez zresetowanie Opcji użytkownika „4”.
2. Wyświetlacz LED nie działa w trybie bezczynności. Kuchenka nie działa.
3. Otworzyć i zamknąć drzwi, aby wyjść z trybu bezczynności i przejść w tryb gotowości.

Tryb gotowości

1. W tym trybie kuchenka jest gotowy do rozpoczęcia działania przez nastawienie ręczne lub uruchomienie cyklu pieczenia.
2. Otworzenie i zamknięcie drzwi spowoduje wyjście z trybu bezczynności i przejście w tryb gotowości.
3. W trybie gotowości na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „0:00”.


Tryb otwartych drzwi

1. Kiedy drzwi kuchenki są otwarte kuchenka znajduje się w trybie otwartych drzwi. Pozwala to przejście do trybu programowania.
2. W tym trybie, wyświetlacz LED nie działa, włączony jest wentylator i światło.
3. Po otwarciu i zamknięciu drzwi, jeśli wybrana zostanie opcja użytkownika OP:60, a kuchenka działa w trybie ręcznym lub cyklu pieczenia, kuchenka przejdzie w tryb wstrzymania. Jeśli wybrano opcję użytkownika OP:61, a kuchenka działa w trybie ręcznym lub cyklu pieczenia, otworzenie i zamknięcie drzwi wyczyści wszystkie informacje o zaprogramowanych cyklach pieczenia.






Działanie kuchenki mikrofalowej może spowodować wahania napięcia w linii zasilającej. Podłączenie kuchenki do nieodpowiedniego napięcia może mieć negatywne skutki. Urządzenie jest przeznaczony do podłączenia w sieci zasilającej o maksymalnej dopuszczalnej impedancji (Z_{max}) 0.2 Ω w punkcie zasilającym instalacji użytkownika. Po


Tryb wstrzymania

1. Tryb pozwala na chwilowe wstrzymanie cyklu pieczenia, aby sprawdzić potrawę lub zamieszać płyn.
2. W trybie Wprowadzania czasu lub Programowania trybu pieczenia, jeśli drzwi zostaną otwarte i zamknięte, lub jeśli przycisk  zostanie naciśnięty, kuchenka przejdzie w tryb wstrzymania.
3. W trakcie wstrzymania, na ekranie LED zostanie wyświetlony czas pozostały do zakończenia

Przycisk wprowadzania czasu

1. Użytkownik może ręcznie wprowadzić czas pieczenia oraz poziom mocy.
2. Kiedy kuchenka znajduje się w trybie gotowości, naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście w tryb wprowadzania czasu.
3. Wyświetli się komunikat „00:00”
4. Nacisnąć przycisk poziomu mocy  lub , aby wybrać poziom mocy, na ekranie LED zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Tryb pieczenia ręcznego

1. Tryb pozwala na pieczenie potraw z użyciem ustawień własnych. Aby rozpocząć tryb pieczenia ręcznego, należy nacisnąć przycisk .
2. Wyświetli się komunikat z czasem pieczenia. Włącza się światło i wentylator.



Tryb zakończenia cyklu pieczenia



1. Po upływie czasu w trybie pieczenia ręcznego lub programowania trybu pieczenia, kuchenka przejdzie w tryb zakończenia cyklu pieczenia.
2. Wyświetli się komunikat „End”.
3. Jeśli zostanie wybrana opcja użytkownika OP:11 lub OP:12, kuchenka będzie wydawał sygnały


Tryb programowania trybu pieczenia


1. Pozwala na pieczenie potraw przez naciskanie zaprogramowanego przycisku. W trybie gotowości, naciśnięcie przycisku na klawiaturze nu-

stronie użytkownika jest zapewnienie, że urządzenie jest podłączone wyłącznie do sieci elektrycznej spełniającej powyższe wymagania. Jeśli to konieczne, użytkownik może zwrócić się do swojego dostawcy energii elektrycznej z pytaniem o parametry sieci zasilającej.

- pieczenia.
4. Tryb wstrzymania przejdzie w tryb bezczynności dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku trybu gotowości, w zależności od ustawień opcji użytkownika 61.
5. Dodatkowo, jeśli przycisk  zostanie naciśnięty, kuchenka natychmiast przejdzie w tryb gotowości. Jeśli przycisk  zostanie naciśnięty, kuchenka kontynuuje cykl pieczenia.

- Jeśli ten sam przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, moc pieczenia zostanie ustawiona na PL10 (Power Level 10 - poziom mocy 10 - „pełna moc”) Jeśli nie zostanie wybrany poziom mocy, domyślnie ustawiono poziom PL10.
5. W trakcie procesu ustawiania, nacisnąć przycisk , aby przejść do trybu wprowadzania czasu i rozpoczęcia pieczenia. Nacisnąć przycisk , aby przejść do trybu gotowości.


3. Po zakończeniu programu pieczenia, kuchenka wejdzie w tryb zakończenia cyklu pieczenia. Jeśli przycisk  zostanie naciśnięty, kuchenka przejdzie w tryb wstrzymania.

dźwiękowe do chwili otwarcia i zamknięcia drzwi lub naciśnięcia przycisku . Opcja użytkownika OP:10 jest wybrana domyślnie, po 3 sekundowym sygnale dźwiękowym kuchenka przejdzie w tryb gotowości.

- merycznej spowoduje start zaprogramowanego cyklu przypisanego do określonego przycisku.
2. Na ekranie LED zostanie wyświetlony czas po-



zostały do zakończenia pieczenia. Jeśli pieczenie jest wieloetapowe (kilka kroków), wyświetlony jest całkowity czas pieczenia, a nie czas poszczególnych etapów (kroków).

3. Jeśli czas pieczenia wybranego programu wykracza poza maksymalny dozwolony czas pieczenia ustawiony w opcji użytkownika 7, rozlegnie się potrójny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu wyświetli się komunikat 00:00, który oznacza, że program nie wystartował.
4. Po zakończeniu programu pieczenia, kuchenka przejdzie w tryb zakończenia cyklu pieczenia. Jeśli przycisk  zostanie naciśnięty, kuchenka przejdzie w tryb wstrzymania.


Zmiana opcji w trakcie pieczenia

1. Użytkownik może rozpocząć inny cykl pieczenia w trakcie działania kuchenki albo w trybie wstrzymania.
2. W trakcie działania kuchenki lub w trybie wstrzymania, jeśli wybrano opcję użytkownika OP:51, naciśnięcie przycisku na klawiaturze numerycznej spowoduje start zaprogramowanego cyklu

Fabrycznie zaprogramowane ustawienia czasowe




Przycisk	Czas
1	10 s
2	20 s
3	30 s
4	45 s
5	1 min
6	1,30 min
7	2 min
8	3 min
9	4 min
0	5 min

przypisanego do określonego przycisku.



3. Na ekranie LED zostanie wyświetlony czas pozostały do zakończenia pieczenia.
4. Po zakończeniu programu pieczenia, kuchenka przejdzie w tryb zakończenia cyklu pieczenia. Jeśli przycisk  zostanie naciśnięty, kuchenka przejdzie w tryb wstrzymania.

PL

Tryb programowania

1. Tryb pozwala na przypisywanie czasów pieczenia oraz poziomów mocy dla określonych przycisków numerycznych.
2. Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk 1 i przytrzymać 5 sekund. Sygnał dźwiękowy oznacza, że tryb programowania został uruchomiony.
3. Ekran LED wyświetla komunikat „ProG”.
4. Nacisnąć przycisk numeryczny, aby zmienić lub sprawdzić ustawienia.
5. Nacisnąć przycisk czasu , na ekranie LED zostanie wyświetlony zapisany czas. Wprowadzić żądany nowy czas.
6. Nacisnąć przycisk poziomu mocy  lub , aby wprowadzić poziom mocy. Na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat o wybranej mocy. Jeśli ten sam przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, moc pieczenia zostanie ustawiona na PL10 (Power Level 10 - poziom mocy 10 - „pełna moc”). Jeśli nie zostanie wybrany poziom mocy, domyślnie ustawiono poziom mocy PL10.
7. Jeśli naciśnięto przycisk X2, na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat „CF:80”. Do-

myślny poziom mocy 80%. Aby zmienić parametr pieczenia, należy nacisnąć żądany przycisk numeryczny i wybrać nową wartość.


8. Po ustawieniu czasu i mocy, należy nacisnąć przycisk , aby zapisać program pieczenia. Ekran LED wyświetla komunikat „ProG”.
9. Jeśli wprowadzony czas pieczenia wybranego programu wykracza poza maksymalny dozwolony czas pieczenia ustawiony w opcji użytkownika 7, rozlegnie się potrójny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu wyświetli się komunikat 00:00, który oznacza, że program nie wystartował.
10. Po zamknięciu drzwi kuchenki wróci do trybu gotowości. Nacisnąć przycisk , aby kuchenka przeszła do trybu otwartych drzwi.

Przykład programowania ustawień pieczenia dla


- 1 minuty i 25 sekund przy poziomie mocy 70%.
- Czynność 1: Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk 1 i przytrzymać przez 5 sekund. Ekran LEC wyświetla komunikat „ProG”.
- Czynność 2: Nacisnąć przycisk „3”. Program zоста-



nie zapisany pod numerem „3”.

Czynność 3: Nacisnąć przycisk , na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „0:00”.

Czynność 4: Nacisnąć przyciski „1”, „2” i „5”, aby wprowadzić czas pieczenia, na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat 1:25 (1 minuta i 25 sekund)


Czynność 5: Nacisnąć przycisk , aby wprowadzić poziom mocy 70%. Ekran LED wyświetla komunikat „PL7”.

Czynność 6: Nacisnąć przycisk , aby zapisać pro-

gram. Aby uruchomić program należy nacisnąć przycisk „3”.

Kuchenka zacznie pracę przez 1:25 (1 minuta i 25 sekund) i przy mocy 70%.

Uwaga:

1. Jeśli nastąpiła przerwa w dostawie prądu, zapisany program nie zostanie utracony.
2. Naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do trybu gotowości i anuluje wprowadzone ustawienia.

Pieczenie podwójnej ilości.




1. Przycisk X2 umożliwia pieczenie podwójnych porcji tej samej potrawy.
2. Nacisnąć przycisk X2 i w ciągu 5 sekund wybrać numer programu na klawiaturze numerycznej 0-9. Kuchenka rozpocznie pracę według zadanego programu pieczenia podwójnego.
3. Nacisnąć przycisk X2, na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „doub”. Nacisnąć przycisk zaprogramowany, na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat o czasie pieczenia podwójnej ilości.

Przykład: Jeśli pod przyciskiem „5” zaprogramowano czas pieczenia przez 1:00, po naciśnięciu przycisku X2, a następnie naciśnięciu przycisku „5”, kuchenka automatycznie ustawi czas pieczenia na 1:48. (czas cyklu pieczenia 1:00 x parametr pieczenia 80% „X2” = 1:48)

4) Po zakończeniu programu pieczenia, kuchenka przejdzie w tryb zakończenia cyklu pieczenia.

Uwaga: Funkcja X2 może być używana wyłącznie w trybie pieczenia zaprogramowanego.

Programowanie pieczenia z wykorzystaniem kroków

1. Tryb pozwala na pieczenie potraw używając różnych poziomów mocy i czasów.
2. Można zaprogramować maksymalnie trzy różne kroki w jednym programie.
Po ustawieniu mocy i czasu pieczenia pierwszego kroku nacisnąć przycisk , aby ustawić drugi krok.
Powtórzyć działania w kroku trzecim.
3. W trakcie ustawiania drugiego i trzeciego kroku nacisnąć przycisk .
Na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat „S-2” lub „S-3”.
4. Nacisnąć przycisk , aby rozpocząć pieczenie.


Przykład programowania dwóch kroków:

„KROK 1” - czas 1 minuta 25 sekund, moc 70%;


„KROK 2” - czas 5 minut 40 sekund moc 50%;

Czynność 1: Otworzyć drzwi i nacisnąć przez 5 sekund przycisk 1. Ekran LED wyświetla komunikat „ProG”.


Czynność 2: Nacisnąć przycisk „3”. Program zostanie zapisany pod numerem „3”.

Czynność 3: Nacisnąć przycisk , na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „0:00”.


Czynność 4: Nacisnąć przyciski „1”, „2” i „5”, aby wprowadzić czas pieczenia. Na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat „1:25”.


Czynność 5: Nacisnąć przycisk poziomu mocy , aby wprowadzić poziom mocy 70%, na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat „PL7”.

Pierwszy KROK zostaje zakończony.

Czynność 6: Nacisnąć przycisk , na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „S-2”.

Czynność 7: Nacisnąć przyciski „5”, „4” i „0”, na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „5:40”.

Czynność 8: Nacisnąć przycisk poziomu mocy , aby wprowadzić poziom mocy 50%, na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat „PL5”. Drugi KROK zostaje zakończony.

Czynność 9: Nacisnąć przycisk , aby zapisać program. Aby użyć programu należy nacisnąć przycisk „3”.

Kuchenka zacznie pracę przez 7:05 (czas 1:25 poziom mocy 70% + czas 5:40 poziom mocy 50%).



Użycie trybu opcji

1. Funkcja pozwala na wybranie różnych opcji kuchenki mikrofalowej.
2. Otworzyć drzwi i nacisnąć przez 5 sekund przycisk numeryczny z cyfrą „2”. Sygnał dźwiękowy oznacza, że tryb opcji został uruchomiony.
3. Na ekranie LED zostanie wyświetlony komunikat „OP”: - -“.
4. Nacisnąć przycisk numeryczny wybranej opcji odpowiadającej poniższej tabeli.

Przykład: Aby ustawić głośność sygnałów dźwiękowych na średni poziom, należy nacisnąć przycisk numeryczny z cyfrą „2”, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „OP:22”.

Aby zmienić opcję, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk numeryczny z cyfrą „2”, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „OP:20”, „OP:21”, „OP:22”, „OP:22” etc.

6. Tabela opcji użytkownika

Przyciski numeryczne	Wyświetlacz	Opcje użytkownika
1 Koniec cyklu	OP:10*	Sygnał ciągły 3 sekundy
	OP:11	Ciągły sygnał dźwiękowy do czasu otwarcia drzwiczek
	OP:12	Serie po 5 sygnałów do czasu otwarcia drzwiczek
2 Głośność sygnału klawiatury	OP:20	Likwiduje sygnał
	OP:21	Głośność ustawiona na niski poziom
	OP:22*	Głośność ustawiona na średni poziom
3 Sygnał klawiatury	OP:23	Głośność ustawiona na wysoki poziom
	OP:30	Wyłączenie sygnału przy naciskaniu przycisków numerycznych
	OP:31*	Włączenie sygnału przy naciskaniu przycisków numerycznych
4 Okres aktywności wyświetlacza	OP:40	Klawiatura zostaje wyłączona 15 sekund po otwarciu drzwi
	OP:41	Klawiatura zostaje wyłączona 30 sekund po otwarciu drzwi
	OP:42*	Klawiatura zostaje wyłączona 1 minutę po otwarciu drzwi
5 Zmiana opcji podczas procesu pieczenia/gotowania	OP:43	Klawiatura zostaje wyłączona 2 minuty po otwarciu drzwi
	OP:50	Uniemożliwia aktywację różnych przycisków programowanych w trakcie procesu pieczenia/gotowania
	OP:51*	Umożliwia aktywację różnych przycisków programowanych w trakcie procesu pieczenia/gotowania
6 Resetowanie do trybu gotowości	OP:60*	Otwarcie drzwi nie powoduje zresetowania kuchenki do trybu gotowości
	OP:61	Otwarcie drzwi powoduje zresetowanie kuchenki do trybu gotowości
7 Maksymalny czas pieczenia (niektóre modele)	OP:70*	Umożliwia podgrzewanie przez 60 minut (niektóre modele)
	OP:71	Umożliwia podgrzewanie przez 10 minut
	OP:80	Pozwala na użycie wyłącznie przycisków programowanych.
8 Obsługa ręczna	OP:81*	Umożliwia ręczne wprowadzanie czasu podgrzewania oraz przycisków programowanych.





9	OP:90*	Pozwala na zaprogramowanie 10 opcji (0-9)
Programowanie liczbą dwucyfrową (niektóre modele)	OP:91	Pozwala na zaprogramowanie 100 opcji (00-99)
	OP:00	Nie wyświetla komunikatu
0	OP:01*	Wyświetlanie komunikatu przez 24 godziny co 7 dni
Komunikat „Wyczyść filtr”	OP:02	Wyświetlanie komunikatu przez 24 godziny co 30 dni
	OP:03	Wyświetlanie komunikatu przez 24 godziny co 90 dni

* ustawienia fabryczne

7. Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, należy odłączyć kabel zasilający albo odłączyć zasilanie na stykach przed rozpoczęciem czyszczenia.



<p>Część kuchenki mikrofalowej</p> <p>Wnętrze, obudowa i drzwi</p>	<p>Zalecenia dotyczące konserwacji i czyszczenia</p> <p>Kuchenkę czyścić ściereczką lub miękką gąbką, używając roztworu łagodnego środka myjącego i ciepłej wody. Przed wytarciem nadmiaru wody pamiętać o wyciśnięciu gąbki lub ściereczki. W razie potrzeby zagotować w mikrofalce kubek wody, aby rozmiękczyć resztki żywności.</p> <p>Ważne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie używać ściernych środków czyszczących oraz środków zawierających amoniak lub kwas cytrynowy, które mogą spowodować uszkodzenia powierzchni kuchenki. • Nigdy nie wlewać wody na dno kuchenki. • Nie wolno używać ciśnieniowych urządzeń czyszczących.
Otwory wentylacyjne	Raz w miesiącu należy sprawdzać czy otwory wentylacyjne nie zostały zablokowane. Aby zapewnić właściwy przepływ powietrza, należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne wilgotną ściereczką. Wycierać do sucha.
Panel sterowania	Aby wyłączyć zegar kuchenki, należy otworzyć drzwi. Panel należy czyścić ciepłą wodą z łagodnym detergentem przy użyciu miękkiej gąbki lub ściereczki.



Przed wezwaniem serwisu

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć pod żadnym pozorem nie wolno zdejmować

obudowy pieca. Obudowę może zdejmować wyłącznie autoryzowany serwisant.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Słabe oświetlenie komory kuchenki	Pieczenie na niskich poziomach mocy	Normalna praca
Drzwi parują	Pieczenie w kuchenke mikrofalowej wytwarza parę	Normalne zjawisko
Z otworów wentylacyjnych wydobywa się gorące powietrze	Pieczenie w kuchenke mikrofalowej może wytwarzać wysokie temperatury	Normalne zjawisko
Kuchenka nie uruchamia się	Kabel zasilający nieprawidłowo podłączony do gniazda	Prawidłowo podłączyć kabel zasilający do gniazda
	Przepalony albo wytoczony bezpiecznik na tablicy rozdzielczej	Wymienić bezpiecznik (czynność wykonywana wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta) lub zresetować bezpiecznik na tablicy rozdzielczej
	Gniazdo zasilające niesprawne	Sprawdzić działanie z innymi urządzeniami
	Niedomknięte drzwi	Zamknąć drzwi

9. Recykling



Urządzenie należy przygotować do utylizacji tak, aby uniemożliwić jego dalsze użytkowanie, usuwając kabel zasilający i zamknięcia, aby uniemożliwić przypadkowe zatrzaśnięcie się wewnątrz.

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, tylko należy odstawić do punktu odbioru odpadów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za odstawienie wycofanego z użytkowania urządzenia do punktu utylizacji. Nieprzestrzeganie tej zasady może być karane zgodnie z obowiązującymi przepisami

dotyczącymi utylizacji odpadów. Jeśli urządzenie wycofane z użytkowania jest poprawnie odebrane jako osobny odpad, może zostać przetworzone i zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną firmą odbierającą odpady. Producenci i importerzy nie ponoszą odpowiedzialności za ponowne przetwarzanie, obróbkę i utylizację odpadów, ani bezpośrednio ani za pośrednictwem systemu publicznego.





HENDI

Tools for Chefs

Hendi B.V.

Steenoven 21
3911 TX Rhenen, The Netherlands
Tel: +31 (0)317 681 040
Email: info@hendi.eu

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Email: office.greece@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12, Robakowo
62-023 Gądko, Poland
Tel: +48 61 6587000
Email: info@hendi.pl

Hendi HK Ltd.

1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment GmbH

Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 (0) 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

Find Hendi on internet:

www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiToolsforChefs
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment

Hendi Food Service Equipment Romania Srl

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: office@hendi.ro

- Changes, printing and typesetting errors reserved.
- Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz błądów drukarskich w instrukcji.
- Variations et fautes d'impression réservés.

- Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati.
- Drepturi rezervate cu privire la modificări și greșeli de imprimare.
- Изменения, печати и верстки ошибки защищены.
- Με επιφύλαξη αλλαγών, λαθών εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας.